



Tonart	Piktogramm	Frequenz	Erklärung	Art der Anwendung	Hörprobe
Dauerton		660	Ein Dauerton ist ein gleichbleibender Ton, der seine Tonhöhe nicht ändert.	Alarm Schweden	
Pulsierender Ton		420	Ein pulsierender Ton ist ein Dauerton mit kurzen, periodischen Pausen.	Alarm Australien AS1670	
Alternierender Ton		440-554	Der alternierende Ton spielt abwechselnd höhere und niedrigere Töne ab.	Alarm Schweden	
Ansteigender Ton		500-1200	Der alternierende Ton spielt abwechselnd höhere und niedrigere Töne ab.	Evakuierung Australien AS2220	
Langsam ansteigender Ton		500-2400	Der langsam ansteigende Ton wird im Verlauf langsam höher und bleibt dann beim höchsten Ton unverändert.		
Abfallender Ton		1200-500	Der langsam ansteigende Ton wird im Verlauf langsam höher und bleibt dann beim höchsten Ton unverändert.	Evakuierung Deutschland DIN 33404-3	
Wecker		2000-100	Der Weckerton ist ein pulsierender Ton, mit einem sehr hohen Puls-Pause-Verhältnis.		
Gong		970-800	Der Gong spielt drei unterschiedliche Klänge ab und wiederholt sich anschließend wieder.		

**Hinweis:** Zum Abspielen der Töne das PDF mit Adobe Acrobat öffnen und 3D-Inhalte aktivieren. Anschließend mit einem Rechtsklick auf die Audio-Icons die Audio-Inhalte aktivieren.