



Auer Signal

Signal horn KLH / KDH / KLL / KDL / KLS / KDS

-20°C to +50°C (-4°F to +122°F)
IP43



WARNING

Device has to be installed or serviced by qualified electrical personnel only! Disconnect from power source to prevent electrical shock! Check power supply voltage and frequency before installation!

AVERTISSEMENT

L'appareil doit être installé ou entretenu uniquement par du personnel qualifié en électricité ! Débranchez l'appareil de la source d'alimentation pour éviter tout choc électrique ! Vérifiez la tension et la fréquence de l'alimentation électrique avant l'installation !

WARNUNG

Installation ausschließlich durch ausgebildete Elektrofachkräfte! Bei Installations- oder Wartungsarbeiten Spannungsfreiheit sicherstellen! Versorgungsspannung und -frequenz vor Installation prüfen!

AVVERTENZA

L'installazione o la manutenzione dell'apparecchio deve essere effettuata esclusivamente da personale elettrico qualificato! Scollegare la fonte di alimentazione per evitare scosse elettriche! Controllare la tensione e la frequenza di alimentazione prima dell'installazione!

ATENÇÃO

O dispositivo tem de ser instalado ou reparado apenas por pessoal eléctrico qualificado! Desligue-se da fonte de energia para evitar choques eléctricos! Verifique a tensão e frequência da alimentação antes da instalação!

ATENCIÓN

¡El dispositivo debe ser instalado o reparado solamente por personal eléctricamente cualificado!
¡Descóncetelo de la alimentación eléctrica para prevenir una descarga! ¡Verifica el voltaje y frecuencia antes de su instalación!

Mounting procedure





Procédé de support

Montage

Procedura del montaggio



Procedimento da montagem

Procedimiento de montaje



KDH, KLH



0.8 N•m



1	0
L	N

KDL, KDS, KLL, KLS

0.8 N•m



Horn	Light	
1	0	2
L	N	L

The horn is correctly adjusted when supplied. Due to longer term operation the horn can get misaligned. By turning the adjustment screw it is possible to reset the horn to the ideal condition.